

خودروی ریج حمل پول



محصول شرکت آلمد

بدنه بیرونی :

- از جنس کامپوزیت (فایبرگلاس) هم سطح بدنه خودرو
- مجهز به روف رک
- اسپویلر با چراغ ترمز سوم Stop – Lamp نوع LED





باکس فولادی

- با استراکچر از جنس پروفیل فلزی
- با روکش ورق آجدار 2.5mm از فولاد ST37
- رنگ الکترواستاتیک
- اتصال به بدنه خودرو با پیچ و مهره استیل
- قابلیت شستشو

باکس پولرسان

درب فولادی عقب

- دو لنگه دو جداره از جنس ورق فولاد ۲.۵
- رنگ الکترواستاتیک
- قفل ایمنی با مکانیزم قفل شونده در سه جهت
- مکانیزم محافظ درب در صورت برش لولاها



نمای کابین عقب و درب عقب خودروی پولرسان ریج



حداکثر استفاده از فضای کابین عقب با ظرفیت حمل ۳۵۰ کیلوگرم



کمربندهای نگهدارنده
درب عقب

روشنایی داخلی باکس

دوربین با قابلیت دید در
شب کابین پولرسان



کلید خودکار روشنایی
کابین حمل پول

فضای دسترسی جهت
تعمیر چراغ های عقب

قفل های ایمنی جلوگیری از باز شدن
درب ها در صورت برش لولاها



دستگاه موبایل DVR (DVR مخصوص خودرو با پایه های آنتی شوک)
چهار کاناله با سیستم AHD ، با قابلیت ضبط تصاویر با فرمت ها
VGA, HD , دارای HDD یک ترابایت با باکس آنتی شوک / دارای
خروجی AV, USB, SD CARD

سیستم
DVR

سیستم مالتی مدیا خودرو قابلیت پخش چند تصویر همزمان
دارای ورودی و خروجی USB,AV,AUX, iPad
با امکان اتصال به BLUE TOOTH
GPS و NAVIGATION با منوی فارسی و نقشه های به روز سه بعدی
با قابلیت ذخیره سازی مسیرهای تکرارشونده با گوینده فارسی



محل نصب دوربین های امنیتی



دوربین دید
عقب



دوربین دید
جلو



دوربین کابین
جلو

دوربین باکس
پولرسان



پنل کنترل سیستم ویدیویی



- پنل کنترل سیستم ویدیویی
- این پنل امکان کنترل سیستم ویدئویی و ذخیره گیری از هارد اصلی خودرو را برای کاربر فراهم می آورد.



چراغ LED ۱۲ حالتی نصب شده پشت شیشه جلو خودرو
یونیت PA400 و لوازم جانبی ، محل نصب زیر فرمان یا کنار دنده

مجموعه چراغ گردان
آژیر و آمپلی فایر







جسمه تمای

شرکت بازرسی فنی و مهندسی
نواوران کیفیت پارس (P.Q.A)
سهامی خاص ۹۲۵۲۵۳۸

شماره: ۵۰۷۵۴۴۵ **درب**

تاریخ: ۹۵/۱۰/۴

پوست: _____

جناب آقای مهندس فتاحی
مدیر کل محترم خودرو و نیرو محرکه
وزارت صنعت، معدن و تجارت
باسلام

احتراماً، با ارسال تصویر نامه شماره AL0950921-01 مورخ ۹۵/۹/۲۴ شرکت راک پیشروان
فلات (آلمد) در خصوص نصب کاربری پولرسان با کد کاربری 95MPRH بر روی یک دستگاه
خودرو پیکاپ RICH-D4WD به شماره NAPDB4P27G1004675 محصول تولیدی شرکت پارس
خودرو و پیرو بازدید بعمل آمده از خودرو مذکور به استحضار میرساند از آنجایی که خودروی پایه قبلاً
دارای گواهینامه تایید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران بوده است لذا طبق بررسی انجام شده از
کاربری فوق الذکر بر اساس الزامات فیزیکی و ظاهری استانداردهای اجباری مربوط به نصب کاربری
نمونه مذکور تغییری در رعایت الزامات استانداردهای مربوطه بوجود نیامده و صرف نظر از رعایت
تجهیزات کاربری فوق الذکر مطابق با استاندارد آلکین کار نصب کاربری (آلکین) به شماره ملی ۱۱۸۸۹
پولرسان نصب شده توسط شرکت راک پیشروان فلات (آلمد) بر روی خودروی مذکور با حداکثر
جرم بار گذاری شده مجاز قی ۲۷۴۰ کیلوگرم باطلان می باشد.

لازم به ذکر است وزن خودرو همراه با کاربری ۱۹۱۰ کیلوگرم بوده و همچنین مسئولیت نصب کاربری از نظر طراحی و فنی
بهمه شرکت راک پیشروان فلات (آلمد) می باشد.



باتشکر
مهندس مینسی

رونوشت: جناب آقای مهندس مینسی - مدیر عامل محترم شرکت آلمد

نشانی: تهران، خیابان شهر آرا، پایین تر از اداره گذرنامه

پلاک: ۶۳، طبقه همکف، واحد ۱

کد پستی: ۱۴۴۷۲۸۳۸۵

تلفن: ۶۶۵۵۵۲۲۷ ۶۶۵۵۵۲۲۶

۶۶۴۴۹۲۸۰ ۶۶۴۴۹۲۸۱

۶۶۵۶۰۰۹۱ ۶۶۵۶۰۰۹۲

۶۶۵۶۲۱۱۹

نمبر واحد مدیریت: ۶۶۴۴۸۱۷۲

نمبر واحد آسانسور: ۶۶۱۲۴۱۷۷

نمبر واحد کالا: ۶۶۱۲۴۱۰۹

وب سایت: WWW.PQCO.IR

ایمیل: INFO@PQCO.IR






گواهی بازرسی استاندارد ریچ پولرسان آلمد

شماره : 60/213902
تاریخ : 1395/10/05
پیوست : ندارد



سردار سرتیپ دوم مہری
رئیس محترم پلیس راہور ناجا
باسلام

احتراما: به پیوست درخواست شماره 3-AL951004 مورخ ۹۵/۱/۴ شرکت (المدراک) پشیران تانک به همراه تائیدیه شرکت بازرسی مهندسی نوآوران کیفیت پارس به مشتمل بر ۲/۵/۹۵، ۴/۵/۹۵، ۷/۵/۹۵، ۱۰/۵/۹۵ فاینک می گردد. پارس استنادار شماره ۱۸۹۸۹ به پیوسته اعلام می دارد، کاروباری پورسان ۱۰٪ که کاربای 56PRMR بر روی خودروپیکاپ ریح RICH-D4WD (شرکت پارس خودرو) محصول تولیدی شرکت (المدراک) پشیران (لات) با شناسه ۱۰۱۰۱۲۹۷۷۱۳ باارعیته سایر مقررات از نظر فنی نظر می باشد.

امیر حسین قناتی
مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

ايمرس اينترنٽي: [HTTP://WWW.MIMT.GOV.IR](http://www.mimt.gov.ir) پست الڪٽرونيڪ: INFO@MIMT.GOV.IR
 اين نامہ بدون مهر برجست قلم اعشار مي باشد.

[illegible]